




ภาพรวม  AT-X80C True Wireless Earphones คู่มือการใช้งาน อุปกรณ์ภายในกล่อง - หูฟัง AT-X80C - เคสชาร์จแบบพกพา - สายชาร์จ USB แบบ Type-C - คู่มือการใช้งาน	ข้อมูลจำเพาะ รุ่น : AT-X80C เวอร์ชัน : BT: V5.4 ระดัการกันน้ำ : IPX4 DC Input Voltage: 5V/1A กำลังไฟ: 20mW การตอบสนองความถี่ : 20Hz-20KHz แบตเตอรี่(หูฟัง): 3.7V / 30mAh แบตเตอรี่(เคสชาร์จ): 3.7V/250mAh Supported Profiles: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP,HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM,SOP, L2CAP PROFILE Audio Decoding: AAC, SBC Impedance: 32Ω ± 15% Sensitivity: 105dB ± 3dB ระยะการส่งสัญญาณ: โดยประมาณ 10 เมตร (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) เวลาทำงาน: โดยประมาณ 5.5 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน) ระยะเวลาแสดนด้วยหูฟัง + เคสชาร์จ: โดยประมาณ 400 วัน ระยะเวลาในการชาร์จเคสชาร์จ: โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จหูฟัง: โดยประมาณ 1.5 ชั่วโมง น้ำหนักหูฟัง: ช้างละ 8 กรัม น้ำหนักกล่องชาร์จ: 62 กรัม	คู่มือการใช้งาน  ไฟแสดงสถานะการชาร์จ ไฟแสดงสถานะการชาร์จ พอร์ทชาร์จ Type-C	คู่มือการใช้งาน เปิดเครื่อง เปิดเครื่องอัตโนมัติ: - นำหูฟังออกจากกล่องชาร์จ - หูฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดจับคู่ *ก่อนใช้งานครั้งแรก กรุณาชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งาน ปิดเครื่อง ปิดเครื่องอัตโนมัติ: ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสชาร์จ การเล่นเพลง เล่น/หยุดชั่วคราว: เพลงถัดไป: เพลงก่อนหน้า: ระดับเสียง +/- ระดับเสียง - : กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา/ซ้าย 1 ครั้ง กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา 3 ครั้ง กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านซ้าย 3 ครั้ง ระดับเสียง +/- ระดับเสียง - :	ควบคุมการโทร รับสาย/วางสาย: กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา/ซ้าย 1 ครั้ง ปฏิเสธสาย: ดับเบิลคลิก หูฟังด้านขวา/ซ้าย ที่เซ็นเซอร์สัมผัสหูฟัง Voice Assistant: กดเซ็นเซอร์สัมผัส หูฟังด้านขวา/ซ้าย ค้างไว้ 2 วินาที การเชื่อมต่ออุปกรณ์  - เปิด Bluetooth (BT) บนอุปกรณ์มือถือ - ถอดหูฟังออกจากเคสชาร์จและเชื่อมต่อกับ "AIAWA AT-X80C" จากอุปกรณ์มือถือ - ไฟแสดงสถานะหูฟังจะดับลงเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ เชื่อมต่อด้วยตนเอง	การแก้ไขปัญหา หูฟังข้างซ้ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังข้างขวาได้ วิธีแก้ไข: - ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสสำหรับชาร์จและปิด เปิดอีกครั้งหลังจากนั้น 2-3 วินาที หูฟังจะเชื่อมต่อกันและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หากวิธีการข้างต้นไม่สำเร็จ โปรดลบประวัติการจับคู่หูฟังประวัติต่อไป - ยกเลิกการเชื่อมต่อการจับคู่ Bluetooth จากอุปกรณ์ - ถอดหูฟัง 1 ข้างออกจากเคสชาร์จและกดเซ็นเซอร์สัมผัส 4 ครั้ง และใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสชาร์จ - ทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับหูฟังอีกข้าง - ถอดหูฟังทั้งสองข้างออกจากเคสชาร์จ - รอให้หูฟังทั้งสองเชื่อมต่อกันก่อนที่จะเริ่มจับคู่กับ อุปกรณ์บลูทูธ หูฟังไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้ - หูฟังจะจับคู่กับอุปกรณ์รุ่นล่าสุดโดยอัตโนมัติหลังจากนำออกจากเคส หากไม่เชื่อมต่อด้วยตนเอง เชื่อมต่อด้วยตนเอง *ข้อควรระวัง* หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเชื่อมต่อหรือเวลาใช้งานเกิน 3 นาที	แบตเตอรี่และการชาร์จ ▶ หูฟังแบตเตอรี่ต่ำ เมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำจะมีเสียงแจ้งเตือนทุก 20 วินาที และไฟสีแดงจะพริบทุก 5 วินาที ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ▶ เคสชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ตัวเสาหลักหน่วยที่มีหน้าจอแสดงผล LED จะกะพริบ 6 ครั้ง จากนั้นจะดังเสียงเพื่อระบุแบตเตอรี่เคสชาร์จจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม  ใส่หูฟังลงในเคสชาร์จและเคสชาร์จจะเริ่มชาร์จหูฟัง ไฟแสดงสถานะการชาร์จสีเขียวที่เคสชาร์จจะขึ้นค้างและจะดับลงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 1 ชั่วโมง	หมายเหตุ - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังและเคสชาร์จจะชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% หากชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มหลังจากชาร์จซ้ำแล้วโปรดชาร์จเคสชาร์จและเคสชาร์จ - เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 45 วัน หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน กรุณาชาร์จก่อนใช้งาน E-Manu 	AIAWA Electronics International Co., Ltd. Explore more at www.int-aiwa.com
--	---	---	--	--	--	--	--	--